



BOLETIM TÉCNICO

Produto: ÁGUA SANITÁRIA - PAMPA

FISPQ: 004/18

Data da elaboração 02/03/2018 – Rev. 001/18

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Água sanitária múltiplo uso, indicada para a limpeza e desinfecção de superfícies diversas e lavagem de tecidos brancos. Não utilizar em tecidos coloridos

2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Hipoclorito de Sódio, alcalinizante e veículo .

3. DADOS TÉCNICOS

Cor: Levemente esverdeado

Odor: Característico

pH: 12,5 – 13,50

Teor de cloro Ativo: 2,00-2,50%

4. INSTRUÇÃO DE USO

Lavagem de Roupas: Coloque 200 ml de água Sanitária Pampa para cada 20 litros de água; coloque as roupas e deixe agir por 30 minutos. Enxaguar bem e proceder a lavagem normal no tanque ou na máquina.

Limpeza Geral: Coloque cerca de 200 ml de Água Sanitária Pampa em cada 5 litros de água; aplique sobre as superfícies com auxílio de um pano úmido ou mop de limpeza. Enxague após 10 minutos.

Desinfecção de frutas, verduras e legumes: Coloque uma colher de sopa de Água Sanitária Pampa em 1 litro de água; deixe de molho por 10 minutos e depois enxague bem com água corrente.

Desinfecção de Superfícies: aplique o produto puro e enxague após 10 minutos.

Combate à larva do mosquito da Dengue: Misture 2 ml de Água Sanitária Pampa para cada litro de água tratada e despeje nos locais que reservam água parada, podendo assim, ser focos de Dengue.



5. PRECAUÇÕES DE USO

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lavar imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico levando a embalagens ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não misturar com outros produtos. A mistura com ácidos ou produtos à base de amônia produz gases tóxicos. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e, se houver sinais de intoxicação, procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações levando a embalagem ou rótulo do produto. Usar luvas para sua aplicação. CIT/RS: 0800-721-3000.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Apresentação: Recipientes plásticos de 2, 5, 20 e 50 L

Validade: O prazo de validade é de 12 meses após a data de fabricação

Responsável Técnico: Luis César Saciloto – CRQ 5ª Região 05202155