



## BOLETIM TÉCNICO

---

**Produto: DESINFETANTES (MÚLTIPLAS) - PAMPA**

**FISPQ: 008/18**

Data da elaboração 02/03/2018 – Rev. 001/18

---

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Desinfetantes Pampa eficaz contra as bactérias *Shapyococcus Aureus* e *Salmonella Choleraesius*, sendo um eficiente limpador diário. O tempo de contato para a desinfecção é de 10 minutos utilizando o produto puro. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Produto concentrado.

### 2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio, Nonilfenoletoxilado, fragrância (exceto versão inodoro) conservante, corantes (exceto inodoro), opacificante (apenas nas versões Pinho e Jasmim) e veículo .

### 3. DADOS TÉCNICOS

**Cor:** Característico

**Odor:** Característico

**pH:** 6,0 – 7,0

### 4. INSTRUÇÃO DE USO

Utilizar diluído para a limpeza e puro para a desinfecção de pisos, paredes sanitários e superfícies em geral. Desinfecção: aplique o produto puro e deixe agir por 10 minutos. Para limpeza: dilua o produto na proporção de 100 mL do desinfetante para cada litro de água e aplique em vasos sanitários, ralos, latas de lixo, pisos, azulejos e superfícies em geral.



## 5. PRECAUÇÕES DE USO

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lavar imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico levando a embalagens ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não misturar com outros produtos. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e, se houver sinais de intoxicação, procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações levando a embalagem ou rótulo do produto. Usar luvas para sua aplicação. CIT/RS: 0800-721-3000.

## 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

**Apresentação:** Recipientes plásticos de 2, 5, 20 e 50 L

**Validade:** O prazo de validade é de 12 meses após a data de fabricação

**Responsável Técnico:** Luis César Saciloto – CRQ 5ª Região 05202155